

DYXD-F30B 蓄电池放电仪



产品使用说明书 Product instructions

缔造完美品质 服务更上一层

中国·武汉得亚电力科技有限公司 China, Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.





<u> </u>

第一章	概述	
1.1	综述	1
1.2	主要功能特点	1
1.3	技术指标	3
1.4	测试步骤介绍	4
第二章	接口及接线说明	
2.1	接口说明	5
2.2	显示屏	.6
2.3	简易按键	6
2.4	单体电压采集器	6
2.5	主机接线说明1	1
2.6	电量采集1	2
2.7	并机接线1	2
第三章	操作指南	
3.1	在线监测功能1	3
3.2	放电功能18	B
3.3	容量快测功能2	3
3.4	测试模板功能2	5
3.5	数据管理功能20	5
3.6	时间设置29	9



3.7 触摸屏校准	
3.8 单体模块维护	31
3.9 恢复厂家设置	31
3.10 主从机设置	32
3.11 数据存储设置	33
3.12 存储时间设置	34
3.13 单体通讯方式设置	35
3.14 单体模块节数设置	35
3.15 参数校准	36
3.16 关于产品	36
第四章 上位机软件说明	
4.1 软件安装	37
4.2 软件运行	37
4.3 数据分析	38
4.4 生成报告	40
4.5 上位机远程控制	41
第五章 维护及注意事项	
5.1 现象说明	43
5.2 注意事项	43





第一章 概述

1.1 综述

本仪器是针对整组 12V-600V 蓄电池系列测试,不同规格型号对整组要求 不同,具体根据仪表为准。单体电池电压为 1.2V-12V 的铅酸蓄电池组进行测试 的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、 新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据国家有关测试与维护规程要求所 设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重 量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。 为蓄电池组维护提供全面科学的检测手段。

1.2 主要功能特点

- 仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。
- 存储数据方式有内部存储和外部 SD 卡存储方式, 自行选择。
- 具有过压、过流、过热等保护功能。
- 在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测;包括整组电压、单节电池电压、整组充放电电流、整组充放容量、监测时间等;
- 放电测试功能:在电池组脱离系统后利用智能假负载进行恒流或恒功率放电,或者利用智能假负载与用户设备并接进行恒流放电。设定好"放电电流"、"放电时间"、"放电容量"、"整组终止保护电压"、"单体终止保护电压"等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示放电电流、电池已放容量、整组电压、单节电池电压、放电时间等数据;放电测试过程中可对放电参数进行修改。当电池组达到终止放电电压设定值、终止放电容量设定值、终止放电时间设定值、任一



单体电池电压低于终止单体电压设定值或人为进行终止操作均可停止放电测试。单体电压终止条件也可设置为只报警不终止。

- 容量快测功能:(选配)在电池组脱离系统后利用智能假负载进行放电,
 只需 3~20 分钟便可测出电池组中每一节电池的实际容量、内阻、性能状况(正常、落后、劣化)等;
- 在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,
 测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。
- 测试仪采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用新型高功 效器件。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰,每一步操作均有 简体中文提示。
- 高亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。
- 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。



1.3 技术指标:

特性	技术参数
型号	110V220V/30A
整组电压测量范围	0~285V
整组电压分辨率	0. 01V
电压测试精度	0. 50%
放电电流工作范围	2~30A 可连续设置
恒流放电电压范围	110V : 90∼140V 220V: 180∼280V
放电电流控制精度	0. 1A
电流测试精度	0.01
单体电压测量类型	2V/6V/12V
单体电压测量范围	1.2V/2V:0~4V6V:0~8V12V:0~15V
单体电压分辨率	2V/6V:0.001V12V:0.01V
工作电压	AC 220V±15%



1.4 测试步骤介绍

1.4.1 在线监测测试:

第一步: 连接单体电压采集器。(详见章节 2.4)

第二步:把整组电压测试线连接到电池组两端。(详见章节 2.5)

第三步:插入电源, 主机开机。

第四步:进入在线监测参数设置。(详见章节 3.1)

第五步: "确定"开始测试。

1.4.2 放电测试:

第一步: 连接单体电压采集器(详见章节 2.4)。纯负载不具此功能 第二步: 放电开关, 拨到分的位置(防止放电电缆反接, 损坏仪器; 反 接告警提示)。

第三步:把放电线一端连到主机,另一端连到电池组两端。(注意红

正黑负)。接反会告警提示。(详见章节 2.5)

第四步:把整组电压测试线连接到电池组2端。

第五步:插入电源(电池组供电不用接 AC220V 电源,直接将放电开关拨到合的位置),主机开机。

第六步:进入放电参数设置。(详见章节 3.2)

第七步:将放电开关拨到合的位置(电池组供电省略此步骤)。

第八步:"确定"开始测试。

1.4.3 容量快测 (选配功能)

第一步: 连接单体电压采集器 (详见章节 2.4) 。

第二步:放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反



接告警提示)。

- 第三步:把放电线一端连到主机,另一端连到电池组两端。(注意红
- 正黑负)。接反会告警提示。(详见章节 2.5)
- 第四步:把整组电压测试线连接到电池组2端。
- 第五步:插入电源, 主机开机。
- 第六步:进入容量快测参数设置。(详见章节 3.3)
- 第七步:将放电开关拨到合的位置。
- 第八步:"确定"开始测试。

第二章 接口及接线说明

2.1 接口说明







2.2 显示屏



2.3 简易按键 (触摸有问题时,可以使用)





2.4 单体电压采集器(简称:单体模块)(选配)

2.4.1 单体电压采集器与主机通讯方式有两种:

a. 无线通讯方式;模块天线内置,仪器主机需接 433 天线。

- ◆ 不能使用在电磁屏蔽及强电磁干扰场合;
- ◆ 主机与无线单体模块距离范围应在 1m 到 20m 之间;
- ◆ 要接好主机的天线;
- b. 有线通讯方式;有线模块需通过 USB 线相互连接。

2.4.2 单体模块根据所能监测电池节数分为两种:

a、24 节单体模块。(兼容 2V/6V/12V 铅酸蓄电池, 1.2V/2.4V/3.6V 等碱性电池)

b、6节单体模块(已停产,属选配)。

2.4.3 单体模块接口说明(以 24 节单体模块为例):







图 2.4.3 单体模块正面图



采集□2

prot2

后侧面板图



采集□1

prot1

2.4.4 单体模块连接步骤:

电源开关 power(10V-20V)

第一步:确定整个电池组需要使用单体模块数量: (针对单体电池节 数超过 24 节的电池组)

模块数量=整个电池组节数÷一个单体模块所能监测节数,未整除的,模块数量需要加1.

销售热线:027-87561218 网址: www.whdy18.com



- 举例:电池组电池节数 110 节,配置的单体模块所能监测 24 节, 110÷24=4.58 个,未整除,所以需要使用的模块数量=5 个。
 第二步:连接单体模块与电池的连线。(单体模块从 1 号模块开始)
- 单体模块与单体电池连接,请用户按照对应的电池编号进行采集
 连接!先采集线与电池的连接,后打开模块电源开关给模块供电。
- 电压采集线与电池接线顺序为:以电池组负极为接线起始端,从
 电池组负极开始按照"黑 00、红 24、红 23-----红 02、红 01"
 依次接线。使用多个单体模块时,按单体模块编号,从前到后,
 单体模块所有采集线全部连接上,最后一个模块多余的采集线,
 不用连接。
- 接线完成后先检查接线是否正确,确认无误后将航空接口和采集器的"采集口1和采集口2"相连接;采集口1对应12芯线束、
 采集口2对应13芯红线+2芯红黑电源线束。
- 单体模块的供电电源,单体模块的供电电压是"10V~20V",由 采集口2芯红黑线(线上无号码管)单独供电。连接电源线前, 先检查单体模块前侧面板的电源开关在关闭状态(0关,-开), 再将2芯红黑电源线接到"10V~20V"电源上,注意红正黑负 不要接反,连接正常确认无误后打开单体模块前侧面板上的电源 开关。电源取电方法,假如当前测量的电池组的单体电压是 2V, 通过就近取电池组中6节串联的电池取电;单体电压是 6V,通 过2节电池取电;单体电压是 12V,通过1节电池取电。注意, 每个单体模块都需要供电。
- 单体模块供电后,对应模块上单体电压指示灯闪烁正常。





举例如下:





说明:1、模块的供电电源电压范围是 10~20V。 2、接线顺序是先接电池端,再接模块端。电池正负极严禁接反。

图 2.4.4 24 节 2V 电池与 1 个单体模块连接图

- b. 以4节12V电池为例,只接采集口1的前5芯和采集口2
 的红黑2芯电源线,其余的线不用连接。
- c. 若整组电压为 220V 电池组有 110 节 2V 电池, 计算需要的 模块是 110÷24=4.58 个, 需要 5 个模块, 最后一个模块只 需要测 14 节电池; 连接通讯接口, 接线如下





⁽单体电池接线图)

第三步:如果单体模块是有线通讯,请将 USB 线连接到各单体模块与 主机;无线方式请将天线连接好。



图 2.4.4.2 有线通讯口接口图

2.5 主机接线说明

2.5.1 接线、拆线原则

- 测试前接线时应按照"先仪器,后电池"的顺序进行接线,即:
 先接仪器端的连线,后接电池端的连线。
- 测试完毕,用户拆线时应按"先电池、后仪器"的顺序进行拆线, 即先拆电池端的连线,后拆仪器端的连接。
- 2.5.2 放电电缆的连接
 - 放电电缆线将测试仪的"放电电流接口"与电池组并接。
 - 注: "正"(红色)接电池组正极, "负"(黑色)接电池组负 - 12 销售热线:027-87561218
 网址: www.whdy18.com

图 2.4.4-1 多个单体模块与电池连接图



极。 严禁接反!

2.5.3 整组电压采集线的连接

- 用整组电压采集线将测试仪 "整组电压" 与电池组正、负极并接。
- 注:整组电压线的"正"(红色夹子)接电池组正极,"负"(黑 色夹接电池组负极。 严禁接反!
- 2.5.4 连接测试仪供电 220V 电源线。当采用直流供电时不接。
- 2.5.5 请用户仔细检查接线是否正确,注意电池端子、电压采集

线端子、放电电流端子正、负极接线是否正确, 严禁接反! 2.5.6 检查无误后, 接通电源, 测试仪开始工作 2.6 电量采集 (选配)



- 测试仪工作于在线监测时,电量采集器用于监测电池组的充放电
 电流。
- 测试仪工作于放电测试时,电量采集器用于测试用户设备的放电
 电流。
- 电量采集器指示方向为电池组充电电流方向,请勿接反

2.7 并机接线 (选配)



- 必须具备两台仪器。
- 每台仪器分别连接好测试线。
- 将两台仪器通过 RS485 接口连接一起。
- 将一台设置为主机,;另一台设置为从机(详见章节3.12)。

第三章 操作指南

3.1 在线监测功能 (界面以 48V 电池组为例)

在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测 试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。

3.1.1 测试准备

接线: 接线应先接仪器的连线, 后接与电池的连线

3.1.2 参数设置



设置界面



在张监测余粉设置

DYXD-F30B 蓄电池放电仪

20.0° 38% 2015-10-14 10 47

			H 0.00-	00% 2010	10 11 10 11	
		设置	信息			
机房编号	0002	电池组号	01	电池组数	1	
整组类型	24V	单体类型	2 V	每组节数	12	
标称容量	24V	单体排序	负极开始	监测时长	99:58(H:M)	
	48V	报警	条件			
茎	<u>薯</u> 220V 艮			整组电压下限		
	380V			18.00V		
È	单体电压上限			单体电压下降	艮	
2.400V				1.800V		
确定				返回		

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

图 3.1.2 在线监测参数设置界面

- 按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出"笛.笛.笛."的
 提示音,提示:参数设置不合理。
- 机房编号: 0001-9999
- 电池组号: 01-99
- 电池组数:电池组数1~2组
- 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须 严格按电池组选择)
- 单体类型:单节电池标称电压。
- 每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数 x 每组节数不能 大于 240 节)
- 标称容量:单节电池的标称容量。
- 单体排序:负极开始和正极开始;只是针对显示记录数据,与单体采 集接线无关,单体采集接线必须按照单体电压接线说明正确连接!以 下相同。
- 监测时长:时:分;最小1分钟;最大99小时59分。
- 整组电压上限:电池组上限报警参数。
- 整组电压下限:电池组下限报警参数。



DYXD-F30B 蓄电池放电仪

- 单体电压上限:单体电压上限报警参数。
- 单体电压下限:单体电压下限报警参数。
- 设置完成并确认接线正确后,按确定进入在线监测。
- 在线监测参数设置

20.0℃ 39% 2015-10-14 10 58

设置信息							
机房编号	(0002	电池组号	01	电池组	l数	1
整组类型		48V	单体类型	2V	每组节	数	24
标称容量			信息	提示		长	10:00(H:M)
 	を组 51 単体	测试数	数据将保存在 确定启动在 是	E外部存储十 E线监测? 否	<u>₹</u> 上,	下下 20 11 11	艮 艮
	2.400V 1.800V						
	确定				返回	1	

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

3.1.3 测试界面

在线监测测试 🛛 📅 20.0℃ 37% 2015-10-14 11:01

正在测试中■									
	报警条件								
整组电压上限	整组电压下限	单体电压上限	单体电压下限						
57.60V	43.20V	2.400V	1.800V						
	测试	信息							
整组电压	48.30V	整组电流	120.2A						
充入容量		放出容量							
监测时长	0:00	充放容量	0.2Ah						
单体最高电压1	2.112V	单体最低电压1	2.075V						
单体最高电压 2 单体最低电压 2									
查看设置信息	查看单体信息	静音	退出						

提示:正在在线监测中

图 3.1.3 正在监测数据界面

- 达到报警条件的数据,将显示为红色。
- 查看设置信息:测试中可修改报警条件。

图 3.1.2-1 启动测试



- 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状
 图。(详见章节 3.1.4)
- 静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出"笛...笛.
 笛..."的提示音,按此键可关闭报警。
- 退出:停止监测

3.1.4 单体数据信息

在线监测测i	式	2.0 2.0	20.0c	38% 2015-1	0-14 11 01
显示类型:	电压 ▼	单体电	池电压	1/1 组	1/1 页
节号	电压	节号	电压	节号	电压
1	2.072V	2	2.073V	3	2.085V
4	2.076V	5	2.085V	6	2.077V
7	2.085V	8	2.092V	9	2.118V
10	2.082V	11	2.086V	12	2.087V
13	2.087V	14	2.090V	15	2.083V
16	2.075V	17	2.077V	18	2.077V
19	2.080V	20	2.078V	21	2.084V
22	2.075V	23	2.083V	24	2.076V
柱型图	上一组	下一组	上一页	下一页	返回

提示:正在在线监测中

图 3.1.4 单体电压数据

- 显示蓝色数据为最大值,红色数据为最小值。
- 柱状图: 电池组图形方式显示
- 存在多组电池组,通过上一组、下一组选择。
- 每页显示 24 节数据,查看其它节电池,通过上一页、下一页选择。
- 返回:返回测试主界面



DYXD-F30B 蓄电池放电仪



图 3.1.4-1 单体电压柱状图

- 查看某节电池电压,点击柱状图选择,当前值处显示。
- 3.1.5 停止监测



提示:正在在线监测中

图 3.1.5 是否停止监测界面

● 点击"是"将停止监测。



DYXD-F30B 蓄电池放电仪

21.00 36% 2015-10-14 12:04

人为终止监测!									
	报警条件								
整组电压上限	整组电压下限	单体电压上限	单体电压下限						
57.60V	43.20V	2.400V	1.800V						
	测试信息								
整组电压	48.30V	整组电流	119.8A						
充入容量		放出容量							
监测时长	1:02	充放容量	123.0Ah						
单体最高电压1	2.118V	单体最低电压1	2.071V						
单体最高电压 2		单体最低电压 2							
查看设置信息	查看单体信息	静音	退出						

提示:在线监测停止

图 3.1.5-1 终止监测界面

- 测试完毕;查看测试数据详见章节 3.5 介绍
- 关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆
 与仪器的连线

3.2 放电功能

在离线状态下对电池组进行放电,或将仪器与用户设备并接对电池组进行放电。放电按设置参数进行并保存过程测试数据,当达到任一终止条件后仪器自动终止放电,也可人为终止放电。

- 3.2.1 测前准备
 - 接线应先接与仪器的连线,后接与电池的连线。用放电电缆将电 池组与测试仪并接
 - 若仪器需要外挂负载,请先设置工作模式为主机模式(详见章节
 3.10)设置完成后才可进行测试。

3.2.2 参数设置





置界面

(电试验参数)	殳置	2.0	22.2°	34% 2015-	10-14 13:3		
设置信息							
机房编号	0001	电池组号	01	电池组数	1		
整组类型	24V	单体类型	2 V	每组节数	12		
标称容量	100Ah	单体排序	负极开始	放电方式	恒流		
放电小时率	10h			放电电流	10.0A		
		终止	条件				
整组电	压下限	18.00V	单体电	压下限	1.800V		
单体电压	单体电压到节数 2		单体理	电压到	报警		
放出容量 100Ah		放电	时长	10:00(H:M)			
确定 返回							

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

图 3.2.2 放电参数设置界面

- 按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出"笛.笛.笛."
 的提示音,提示:参数设置不合理。
- 机房编号: 0001-9999
- 电池组号: 01-99
- 电池组数:电池组数1~2组
- 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器, 必须严格选择)
- 单体类型:单节电池标称电压。
- 每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数 x 每组节数 不能大于 240 节)
- 标称容量:单节电池的标称容量。



连接! 以下相同。

- 放电方式:
 - a、 恒流: 应不大于仪器的电流规格值, 超出, 仪器提示
 - b、 恒功率: 48V: 设定功率最大值=(整组类型*1.2*最大放电电流/1000)KW
- 放电小时率: 0.5-10 小时可选择。
- 整组电压下限:若用户放电时不需要监测整组电压,只需将终止
 条件中的整组电压设为0既可。
- 单体电压下限:若用户放电时不需要监测单体电压,只需将终止
 条件中的单体电压下限设为0既可。
- 单体电压到节数:单体电压下限到节数,采取"终止"方式有效。
 "报警"只有有1节满足就会报警。
- 放电时长:时:分;最小1分钟;最大99小时59分。
- 设置完成并确认接线正确后,合上放电开关,按确定进入放电测





● 点击"是"启动放电

3.2.3 测试界面

正在放电中			
	终止	条件	
整组电压下限	单体电压下限	放出容量	放电时长
18.00V	1.800V	100Ah	10:00 (H:M)
	测试	信息	
当前整组电压	48.30V	当前放电电流	80.6A
当前放出容量	0.2Ah	当前放电时长	0:00 (H:M)
	单体	信息	
单体最高电压 1	2.113V	单体最低电压1	2.071V
单体最高电压 2		单体最低电压 2	
查看设置信息	查看单体信息	静音	退出

提示:正常调节放电中!

图 3.2.3 正在放电界面

- 达到报警条件的数据,将显示为红色。
- 查看设置信息:测试中可修改报警终止条件。
- 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状
 图。(详见章节 3.2.4)
- 静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出"笛…笛.
 笛…"的提示音,按此键可关闭报警。
- 退出:停止放电

3.2.4 单体数据信息



放电测试界面

DYXD-F30B 蓄电池放电仪

20.0℃ 38% 2015-10-14 11 01

显示类型:	电压 🔻	单体电	池电压	1/1 组	1/1 页
节号	电压	节号	电压	节号	电压
1	2.072V	2	2.073V	3	2.085V
4	2.076V	5	2.085V	6	2.077V
7	2.085V	8	2.092V	9	2.118V
10	2.082V	11	2.086V	12	2.087V
13	2.087V	14	2.090V	15	2.083V
16	2.075V	17	2.077V	18	2.077V
19	2.080V	20	2.078V	21	2.084V
22	2.075V	23	2.083V	24	2.076V
柱型图	上一组	下一组	上一页	下一页	返回

提示:正常调节放电中!

图 3.2.4 单体电压数据

- 显示蓝色数据为最大值,红色数据为最小值。
- 柱状图: 电池组图形方式显示
- 存在多组电池组,通过上一组、下一组选择。
- 每页显示 24 节数据,查看其它节电池,通过上一页、下一页选择。
- 返回:返回测试主界面





● 查看某节电池电压,点击柱状图选择,当前值处显示。

3.2.5 停止放电

人为终止或达到终止条件后,测试仪停止放电,进行散热,此时禁止关闭仪器电源,以免造成仪器损坏!散热结束后,显示测试结果。

放电	测试界面	and the Zan	22.50 34%	2015-10-14 13	46		
	放电人为终止	E!	11854°				
		终止	条件				
	整组电压下限	单体电压下限	放出容量	放电时长			
	18.00V	1.800V	100Ah	10:00 (H:M)			
	测试信息						
	当前整组电压	48.30V	当前放电电流	80.6A			
	当前放出容量	0.2Ah	当前放电时长	0:00 (H:M)			
	单体信息						
	单体最高电压1	2.113V	单体最低电压1	2.071V			
	单体最高电压 2		单体最低电压 2				
	查看设置信息	查看单体信息	静音	退出			

提示:放电停止

图 3.2.5 终止放电

- 测试完毕; 查看测试数据详见章节 3.5 介绍
- 关闭放电开关,关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电
 池的连线,后拆与仪器的连线

3.3 容量快测功能(选配)

电池组在离线状态下进行容量、内阻测试。

3.3.1 测试准备

测试前连接仪器与电池的连线,参考放电功能接线。

3.3.2 参数设置





界面

客量评估参数	设置	and a Zaa	22.70	42% 2081-	05-25 10:02
			tala pha		
			信息		
机房编号	0001	电池组号	01	电池组数	1
整组类型	48V	单体类型	2 V	每组节数	24
标称容量	100Ah	单体排序	负极开始		
	花台			्रम् ज	
	明是			返回	

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

图 3.3.2 容量评估参数设置界面

- 按界面提示输入设置参数, 若参数设置错误, 发出"笛.笛.笛." 的提示音,提示:参数设置不合理。
- 机房编号: 0001-9999
- 电池组号: 01-99 •
- 电池组数:电池组数1~2组
- 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器, 必须严格选择)
- 单体类型:单节电池标称电压。
- 每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数 x 每组节数) 不能大于 240 节)
- 标称容量: 单节电池的标称容量。
- 单体排序: 负极开始和正极开始; 只是针对显示记录数据, 与单



体采集接线无关,单体采集接线必须按照单体电压接线说明正确

连接!

3.3.3 开始测试

容量评估 📅 22.5℃ 41% 2081-05-25	10:03
-------------------------------	-------

正在测试中						
机房编号	0001	电池组号	01	电池组数	1	
整组类型	48V	单体类型	2V	每组节数	24	
标称容量	100Ah	单体排序	负极开始			
测试倒	计时:	2:06				
查看	数据	静音		退出		

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

- 图 3.3.3 正在测试中界面
- 测试结束后,查看数据有效。

3.3.4 测试结果

容量评估		200	22.2°	41% 2081-0	5-25 10:05
显示类型:	内阻 🔻	电池	内阻	1/1 组	1/1 页
节号	内阻	节号	内阻	节号	内阻
1	3.685mΩ	2	3.516mΩ	3	3.712mΩ
4	3.838 mΩ				
柱型图	上一组	下一组	上一页	下一页	返回

提示:设备采用触摸屏,请使用触摸笔点击!

图 3.3.4 测试结果,内阻数据界面

● 容量、内阻显示点击显示类型切换。



3.4 测试模板功能

仪器每种测试功能提供 10 组测试参数模板,参数可自定义。

3.5 数据管理功能

• 数据存储有两种存储方式:内部存储和外部存储。



主界面,"数据管理"进入,在线监测、放电试验、容量评估

点击相对应的图标进入,查看数据。

3.5.1 采用内部存储方式:

- 使用内部存储,测量时最小存储数据间隔1分钟,仪器根据测试
 时长分配存储时间。
- 内部存储数据,通过上位机分析,需要通过 SD 卡导出
- 内部存储数据最多 5-10 组数据。



图 3.5.1 内部存储数据界面

 导出:先选择某条记录后,点击"导出",当前记录导出到 SD 卡。



- 全部导出:当前所有记录全部导出到 SD 卡。
- 删除:先选择某条记录,点击删除,删除当前记录。
- 全部删除:点击后,删除所有记录。
- 查看:先选择某条记录后,点击"查看",查看电池组每节电 池详细数据。

3.5.2 采用外部存储 (SD 卡) 方式:

- 使用外部存储,存储数据间隔可设置,最小存储数据时间5秒。
- 外部存储,通过上位机分析,无需导出,直接通过读卡器连接电脑。
- 外部存储,存储数据最大 999 组。
- 文件名命名规则:功能代码-机房编号-电池组号-测试日期时间。
- 功能代码:

L. da ballato MA Litt Ar

a. J:在线监测数据 J0001-01-150112135048.CFJ

b. F: 放电数据 F0001-01-150112135048.CFJ

从电域越来加自	2 <u>0</u>	20	22.00	040	2010-1	10-14	10.45
		放电试	验数据		1/1	页	
编号		文件	名				
1	F0001	-01-1508	09123126	.CFJ			
2	F0001	-01-1510	14134256	.CFJ			
3	F0002	-02-1509	25114644	.CFJ			
4	F0011	-01-1509	16153415	.CFJ			
全部删除	删除	上一页	下一页	查看	信息	返回	1
提示:设备采用角	•摸屏,请使	用触摸笔	点击!				122
图 3.5.2	放电试验	数据界面	၍ (其他	功能,	界面	一致))

● 每页显示9条记录,通过"上一页""下一页"翻页查看

- 28 -___



- 全部删除:点击后,删除所有记录。
- 删除:先选择某条记录,点击删除,删除当前记录。
- 查看信息:先选择某条记录后,点击"查看信息",查看详细数据。

3.5.3 查看信息

现场人为终止	E.I	1410477					
终止条件							
整组电压下限	单体电压下限	放出容量	放电时长				
43.2V	1.800V	240.0Ah	8:00 (H:M)				
测试信息							
终止整组电压	46.48V	终止放电电流	29.9A				
终止放出容量	136.1Ah	终止放电时长	4:37 (H:M)				
	单体	信息					
单体最高电压1	1.965V	单体最低电压1	1.920V				
单体最高电压 2 单体最低电压 2							
数据趋势图 返回							

图 3.5.3 测试结束界面

- 测试小于1分钟,将无法查看曲线。
- 数据趋势图:查看整组电压、单体电压测试时间内的曲线。

3.5.4 数据趋势图



DYXD-F30B 蓄电池放电仪





查看某一时间数据,可直接点击图形区域,光标直接显示时间、
 电压值。



- 图 3.5.4-1 单体电压曲线界面
- 查看某节电池时间数据,点击"参考曲线",输入电池节号。点
 击图形区域,光标直接显示时间、电压值。
- 其他节电池曲线通过"下一页""上一页"翻看。



 将不同节电池放在一起,曲线比较,点击 第几节位置,添加电 池节号即可。

3.6 时间设置



图 3.6 时间日期设置界面

● 设置完成后,确定生效。

3.7 触摸屏校准







图 3.7 触摸屏校准

- 点击"是",触摸屏校准采用五点方式,按顺序点击十字,完成
 后自动返回,如果校准错误,触摸屏不灵,可通过按键移动进入
 触摸屏重新校准。
- 3.8 单体模块维护
 - 主央面"系统管理" "参数设置" "单体模块维护"

进入单体模块界面





图 3.8 单体模块地址设置

- 维护单体模块时, 主机只能接1个单体模块。
- 设置地址:首先"读取地址"成功后,输入模块地址,然后"设 置地址",有效。

3.9 恢复厂家设置

主界面"系统管理"—"	"参数设置"	— "恢复厂家设置"进入恢

复厂家界面



图 3.9 恢复厂家设置

3.10 主从机设置

- 此功能,在一台仪器放电电流达不到要求时,需要两台仪器并机工作时使用。
- 将检测单体模块的仪器设为主机,另一台设为从机(只负责放电,不接整 组电压线,单体)。





DYXD-F30B 蓄电池放电仪

主从机设置界面

22.4℃ 33% 2015-10-14 14 05

主从村	讥设置
主从机	主机
从机数量	01
确定	返回

提示:点击图标进入界面、蓝色可操作按键

图 3.10 主机设置界面

- 主从机:设为主机。
- 从机数量:有1台设为1.
- 确定后返回主界面,开始放电。

主从机设置界面	200 200	22.5°	33%	2015-	10-14	14	05
	主从机	l设置					
	主从机	从	机				
	从机地址	()1				
	确定	返	回				
提示:点击图标进	世 入界面, 蓝色可操作	按键					
	图 3.10-1 从机	设置界面	面				
● 主从机:	设为从机。						
● 从机地址	:从1开始。						
● 确定后自	1动进入,从机工作	⊧状态,≦	等待主	E机发	送指令	ž	



从机界面				
从机状态	待机中			
从机地址	1			
分配电流	0. 0A			
退出				

图 3.10-2 从机启动界面

3.11 数据存储设置

存储测试数据分内部存储和外部存储(SD 卡存储)两种方式。采用 外部存储方式,存储间隔最小可设置 5 秒存一次。内部存储,在测试时, 仪器根据测试时长给定存储间隔



图 3.11 存储位置设置界面



3.12 存储时间设置

上 界面"系统管理"——"参数	✗ ✗ ✗< ✗< ✗	_ "	系统设	置"进	入界面
en e	22.5v	33%	2015-1	0-14 14:	08
系统测试参数设置			×		
过压保护参数:	400.0V	1			
过流保护参数:	1				
数据存储位置:	外部存储				
存储间隔时间:	60 sec				
单体通讯方式:	输入参数			×	
单体模块节数:			→	确定	
	1	2	3	4	
	另 5	6	7	8	
	9	0			
提示:点击图标进入界面,蓝色可操(乍按键				

图 3.12 数据存储时间设置界面

3.13 单体通讯方式设置





3.14 单体模块节数设置



本公司有多款单体模块类型,为了兼容性,需根据单体模块监测电池
 节数设置。无需修改此参数,出厂时已配置正确。

3.15 参数校准



仪器在出厂时已校准,一般不使用。

3.16 关于产品





美干产品

22.4: 32% 2015-10-14 14 11

关于	产品
电压类型:	48V
标称电流:	300A
通信方式:	无线
版本信息:	15.10
存储位置:	外部存储
返	(ii)

提示:点击图标进入界面、蓝色可操作按键

图 3.16 关于产品界面

- 电压类型:当前仪器适用整组电压标定值。
- 标称电流: 仪器当前对应不同电压的最大放电电流值
- 通信方式: 主机与单体模块通信方式。
- 存储位置:测试数据选择存储的位置。

第四章 上位机软件说明

4.1 软件安装

● 运行 SD 卡上的 setup.exe ,用户按照界面提示步骤进行,即可 完成数据管理软件的安装。

4.2 软件运行

- 运行"桌面- 图标"或运行"开始-程序-蓄电池数据管理 软件
- 从菜单中选择"文件-打开"进入打开测试界面。选中一个或多 个测试文件,点击打开,选中的测试文件被打开。





打开						? 🛛
查找范围(I):	🗀 CFJ		~	00	10	
 表最近的文档 成金 東面 変合 我的文档 変合 表的电脑 	(3) C0003-03-10 (5) P0001-01-10 (3) P0001-01-10 (3) J0001-01-10 (3) J0001-01-10 (3) J0001-01-10 (3) J0001-01-10 (3) J0001-01-10 (3) J0001-01-10	0810181003.CFJ 0810171358.CFJ 0810172306.CFJ 0809200520.CFJ 0809200650.CFJ 0809200650.CFJ 080101422.CFJ 0810144257.CFJ 0810144257.CFJ				
网上邻居	文件名(2):	F0001-01-100810171358.0	FJ		~	打开 (0)
	文件类型 (I):	测试文件 (*. CFJ)			~	取消
						帮助他

4.3 数据分析

航式信息 测试图	图形 单体对比 :	维护	方案													
机房及电池		5		_												-
机房及	电池信息		序号	1					EF I	0	00:00					
机房编号	0001		是組电比	50.	559				放电电器	4	1. YA					
机房名称	00001		成印号重	0.0	JAh											-
电池组号	01		日第1组													
整組类型	48V		0:01-12		2.098 2.101	2.098	2.091	2.088	2.089 2	2. 101	2.097	2.101	2.101	2.101	2.10	2
单体类型	27		0:13-24		2.100 2.102	2.101	2.095	2.093	2.094 3	2.094	2.097	2.090	2.097	2.096	2.10	G
标称容量	500Ah															
电池组数	1		序号	2					时间	0	02:00					
每組节数	24	n	整組电压	49.	39V				放电电波	£ 5	A0.0					
单体排序	负极开始	н	放出容量	1.6	Ah											_
放电话	2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	н	□第1组													
设定时间	5小时18分钟	ш	U:01-12		2.050 2.053	2.052	2.047	2.039	2.040 2	2.047	2.052	2.055	2.052	2.047	2.05	6
厳电方式	恒流	1	U:13-24		2.055 2.058	2.050	2.048	2.046	2.050 2	2.049	2.047	2.039	2.052	2.053	2.05	5
放电电流	50. OA	н														
单体电压门限	1.800V	н	序号	3					RT (É	0	04:00					
整組电压门限	44.00V	ш	整组电压	49.	38V				放电电器	5	D. 1A					
放出容量门限	400Ah	1	放出容量	3.3	Ah											
QGz	信息		■ 第1组													
开始时间	2011-02-02 08:4		U:01-12		2.053 2.054	2.051	2.046	2.041	2.044	2.053	2.049	2.054	2.054	2.053	2.05	8
测试时间	5小时18分钟		U:13-24		2.052 2.058	2.052	2.049	2.047	2.048	2.046	2.051	2.043	2.051	2.049	2.05	8
终止原因	时间到															
环境温度	11.1°C		底是	à.					est de		06:00					
环境翟度	69%		務組由压	49	38V				放出出法	5	00.00					
			前出容量	5.0	14h				- 0.6M							
			I HALLA	0.0	-744											-



DYXD-F30B 蓄电池放电仪











护方案				
拖曳栏标题这里组合该栏				
节号 起始电压(V)	结束电压 (V)	测试结论	维护方案	
1 2.098	1.988	正常	按规程维护	
2 2.101	1.985	正常	按规程维护	
3 2.098	1.981	正常	按规程维护	
4 2.091	1.974	正常	按规程维护	
5 2.088	1.972	正常	按规程维护	
6 2.089	1.973	正常	按规程维护	
7 2.101	1.984	正常	按规程维护	
8 2.097	1.980	正常	按规程维护	
9 2.101	1.988	正常	按规程维护	
10 2.101	1.986	正常	按规程维护	
11 2.101	1.985	正常	按规程维护	
12 2.102	1.986	正常	按规程维护	
13 2.100	1.980	正常	按规程维护	
14 2.102	1.986	正常	按规程维护	
15 2.101	1.981	正常	按规释辨护	
16 2.095	1.977	正常	按规程维护	
17 2.093	1.976	正常	按规程维护	
18 2.094	1.981	正常	按规程维护	
19 2.094	1.975	正常	按规程维护	
20 2.097	1.980	正常	按规程维护	
21 2,090	1.970	正常	按规程维护	
	使売を尽助え 単価 会社 (1) (2	tr 共和学の tr 大学 にの	typeにない type ty	ままたにおいた ままた ままた ままた ままた ままた ままた ままた また また また また また また また また また また また また

在维护方案窗口下点击打印,弹出报表参数对话框,填写报表参数, 若需要生成过程数据,则选择过程数据及采样间隔时间,进行打印。

4.4 生成报告

电池信息			/ 视明中的 102	反	
				22	
电池型号		4	安装日期		
生产厂家					
生产工艺					
报表信息					
机房名称 0000	01				
测试地点					
报告人					
过程数据					
**		C	712 -		To Mr



4.5 上位机远程控制

4.5.1 串口设置

- 选择仪器通讯的计算机串口端口。
- 从菜单中选择"工具 通讯口设置"进入, 按计算机配置选择端

Ц 5	通讯端口			X
	选择通讯端口	COM	3 🗘	
			设置	

4.5.2 实时监测

- 实时监控功能包括启动测试并进行实时监测。
- 通过串口与仪器正确连接后,点击"实时监控",当仪器无任何 测试时进入图下所示界面,用户设置参数启动测试。若仪器处于 在线测试或放电测试时,进入图 2.4.6 所示界面,对于充电,容 量测试状态不具备实时监测功能。若与仪器连接错误则提示"超 时错误!"。
- 当启动放电测试时,仪器接收到 PC 机发出的指令后发出"笛.
 笛.笛."声,提示用户确认设置信息,确认仪器接线正确后打开 - 42 销售热线:027-87561218



仪器放电测试开关。对于在线监测和放电测试可通过 PC 机直接 终止仪器的测试工作。

图 A

测试类型	在线测试					•
机房及电池						
机房编号	0001	\$	电池组	号 01		÷
整组类型 (V)	48	-	鉬	数 1		\$
单体类型 (V)	2	•	毎組节	数 24		÷
标称容量(AL)	100	\$	单节排	序从负	极开始	•
上下限(V)						
整組上限电压	57.60	\$	整組下限电	压 43.3	20	¢
单体上限电压	2.400	\$	单体下限电	压 1.80	00	÷
设定时间	10 🗘	小时	10 🗘 分钟	沖		
					启动	测证



图 4.5.2-1

- 点击"选择监测对象"按钮,可选择监测内容;
- ▶ 点击"终止测试"按钮,可终止仪器正在进行的在线监测或放电

0



测试。

第五章 维护及注意事项

5.1 现象说明

● 开始测试时,提示电压过高:查看"系统管理"—"参数设置"



- 单体模块通迅异常:
- 检查单体模块是否工作正常。
- 内部存储数据无法导出或者上位机打开数据错误:
- 请检查 SD 卡是否插入, SD 卡有无损坏, 更换 SD 卡重新试。
- 触摸屏失灵:请重新校准触摸屏。

5.2 注意事项

- ◆ 测试仪应放置在通风良好、无腐蚀、无强电磁场干扰的环境下运行, 主机箱前后端通风孔不得堵塞, 保证通风良好!
- ◆ 测试仪正常工作时不得带电插拔连接端子,否则造成测试仪损坏!
- ◆ 测试仪在放电过程中若交流电突然断电,风扇将继续工作进行散
 热,此时请勿关闭放电开关,约1分钟后再关闭放电开关。
- ◆ 请用户严格按照本说明书操作,严禁带电操作或野蛮操作。

- 44 -



- ◆ 产品搬移过程中应避免磕碰或严重撞击。
- ◆ 产品贮存中应注意防潮、防火。
- ◆ 本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别,请以实物为准。
- ◆ 机内有高压,非本公司维修软件或授权维修人员不得擅自维修。
- ◆ 未经本公司许可擅自拆机维修,保修自动失效。

声明

本公司将适时对测试仪进行技术性能的改进和完善。同时,本说 明书随着产品的升级改进,局部可能会有所变动。如有变更,恕不另 行通知。



- 接地及绝缘测试系列
- 二次回路测试系列
- Sf6气体、油化测试系列
- 串联谐振、高压试验系列
- 甲级、乙级防雷检测系列





中国·武汉得亚电力科技有限公司 China, Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.

地址: 武汉市东湖新技术开发区关南工业园 邮编: 430223 电话: 027-87561218 邮箱: whdeya@126.com 网址: http://www.whdy18.com QQ: 876175313